

Монтажная схема
Инкубационная машина
Жгут № 7 (силовой)

N A B C

QF 1
 ВА47-29 3P 32A

0N

QF 1

XP 1

XP 2

0N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ноль	Двиг. поворот.	Двиг. поворот.	Двиг. поворот.	Ноль	Питание БУ	Управл. КМ2	Управл. КМ1	Авария	Цель сигнализаци.	Цель сигнализаци.

Щит управления поворотом № 3

Щит № 5

X 1

0N	A	B	C	Л	Л	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Ноль	QF1														
				C	C										

ШКАФ №3

Щит № 5

X 1

0N	A	B	C	Л	Л	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Ноль	QF1														
				C	C										

ШКАФ №2

Щит № 5

X 1

0N	A	B	C	Л	Л	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Ноль	QF1														
				C	C										

ШКАФ №1