



1	N	0N
2	Нагрев 1	5
3	Симистор управл.	2
4	Фаза питания	1
5	Фаза питания	3
6	Фаза управление	6
7		
8	Фаза упр.Нагрев 2	4
9		
10	Свет	1
11	Соленоид увлажнения	11
12	Соленоид охлажден.	3
13	Цепь звук.сигнализац.	8
14	Цепь звук.сигнализац.	10
15	Цепь "Аварии"	12
16	Геркон двери	13
17	Геркон двери	14
18	N	0N
19	N	0N
20	Нагрев 1	5

- QF1- Автомат 3 ф. ВА 47-29 С4
- QF2-Автомат 1 ф. "Нагрев 1" ВА47-29 С16
- QF3-Автомат 1 ф. "Нагрев 2" ВА47-29 С16
- QF4-Автомат 1 ф. "Авария" ВА47-29 С1
- KM1-Пускатель вентилятора КМИ 10910
- KM2-Пускатель Н.Нагрева. КМИ 10910
- KM3-Пускатель Ф.Нагрева. КМИ 10910
- VS1-симистор ВТА 40
- K1- РЭК 78/3*220
- K2- РЭК 78/3*220

